

IP Routed Subnet

IP Routed Subnet

In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u gebruik kunt maken van een IP-Routed Subnet. Bij een IP Routed Subnet ontvangt u van uw provider een blok met een aantal publieke IP-adressen welke u kunt gebruiken. Middels IP Routed Subnet kunt u deze IPadressen koppelen aan de LAN switch van de DrayTek, zodoende kunt u deze publieke IP-adressen rechtstreeks gebruiken op uw LAN apparatuur. Deze LAN apparatuur zal dan middels het ingestelde publieke IP-adres benaderbaar zijn vanaf het internet.

We gaan in deze handleiding uit van onderstaand voorbeeld:

123.11.22.66 : Netwerk ID IP-adres
123.11.22.67 : Router/Modem WAN IP-adres
123.11.22.68 : Vrij te gebruiken voor interne netwerk
123.11.22.69 : Vrij te gebruiken voor interne netwerk
123.11.22.70 : Vrij te gebruiken voor interne netwerk
123.11.22.71 : Vrij te gebruiken voor interne netwerk
123.11.22.72 : Vrij te gebruiken voor interne netwerk
123.11.22.73 : Broadcast IP-adres

U hebt in dit geval de mogelijkheid om op twee verschillende manieren een IP-Routed Subnet te gebruiken op een DrayTek modem/router. We zullen beide mogelijkheden aan u uitleggen.

IP Routed Subnet

Middels IP Routed Subnet kunt u het IP Routed Subnet koppelen aan de gehele LAN switch. Op elke LAN poort zou u een PC aan kunnen sluiten met een IP-adres uit dit IP Routed Subnet.

IP Routing Usage

Middels IP Routing Usage kunt u een LAN subnet inrichten als IP Routing. Dit LAN subnet kunt u aan één of meerdere LAN poorten koppelen zodat het IP Routed Subnet alleen actief is op deze LAN poorten.

IP Routed Subnet

U gaat in het hoofdmenu van de DrayTek naar LAN >> General Setup. Hier krijgt u een overzicht te zien met de verschillende LAN interfaces. U gaat naar de Details Page van het IP Routed Subnet menu.

LAN >> General Setup					
General Setup					
Index	Enable	DHCP	IP Address		
LAN 1	V	V	192.168.1.1	Details Page	IPv6
LAN 2			192.168.2.1	Details Page	IPv6
LAN 3			192.168.3.1	Details Page	IPv6
LAN 4			192.168.4.1	Details Page	IPv6
LAN 5			192.168.5.1	Details Page	IPv6
LAN 6			192.168.6.1	Details Page	IPv6
LAN 7			192.168.7.1	Details Page	IPv6
LAN 8			192.168.8.1	Details Page	IPv6
DMZ Port			192.168.254.1	Details Page	IPv6
IP Routed Subnet			192.168.0.1	Details Page	
DHCP Server Option					

Deze dient u op Enable te zetten door vervolgens het 2^e IP-adres in ons voorbeeld op te geven. Daarnaast dient u ook het juiste Subnet masker op te geven. Nadat u dit hebt gedaan kunt u op OK klikken om de instellingen op te slaan.

TCP/IP and DHCP Setup	for IP Routed Subnet		
Network Configuration		DHCP Server Configuration	n
Network Configuration © Enable © Disable For Routing Usage IP Address Subnet Mask RIP Protocol Control	123.11.22.67 255.255.255.248 / 29 ▼ Disable ▼	DHCP Server Configuration Start IP Address IP Pool Counts Lease Time Use LAN Port Use MAC Address Index Matched MAC Address	n 0 (max. 32) 259200 (s) Ø P1 Ø P2 dress given IP Address
		MAC Address : : Add Delete	Edit Cancel

3

U kunt vervolgens een PC/Laptop op de DrayTek aansluiten en deze een IP-adres geven in het IP Routed Subnet. In ons voorbeeld stellen we de PC/Laptop alsvolgt in: IP: 123.11.22.68 Subnet Mask: 255.255.255.248/29 Gateway: 123.11.22.67

Deze PC/Server is vervolgens bereikbaar op zijn eigen publieke IP-adres.

Nu kunt u er ook voor kiezen om de publieke IP-adressen via DHCP uit te laten delen, dit kunt u op verschillende manieren instellen:



Use LAN Port

Hierdoor kunt u het IP Routed Subnet aan een bepaalde LAN poort koppelen. In dit geval zullen alleen PC/Servers op LAN poort 2 een IP-adres ontvangen van het Routed Subnet.

LAN >> General Setup				
TCP/IP and DHCP Setur	o for IP Routed Subnet			
 Enable Disable For Routing Usage IP Address Subnet Mask 	123.11.22.67 255.255.255.248 / 29 ▼	Start IP Address IP Pool Counts Lease Time	123.11.22.68 5 (max. 32) 259200 P1 P2	(s)
RIP Protocol Control	Disable ▼	Use MAC Address	ddress given IP Ad	dress *
		MAC Address : : Add Delete	Edit Cancel	

Nadat de DrayTek weer is opgestart kunt u een PC/Server aansluiten op de LAN Poort 2 van de DrayTek. Door deze PC/Server een vast IP-adres te geven welke in het IP-Routed Subnet valt kunt u ervoor zorgen dat deze PC/Server met dit IP-adres naar buiten communiceert.

Use MAC Address

Elk MAC adres welke u hier opgeeft zal een IP-adres ontvangen van het IP Routed subnet netwerk.

AN >> General Setup						
TCP/IP and DHCP Setup	for IP Routed Subnet					
Network Configuration		DHCP S	erver Configuration	า		
🖲 Enable 🛛 🔍 Disable		Start IF	o Address	123.11.	22.68	
For Routing Usage		IP Pool	Counts	5	(max. 32)	
IP Address	123.11.22.67	Lease T	ſime	259200		(s)
Subnet Mask	255.255.255.248 / 29 🔻	Use	LAN Port	🗌 P1	P2	
RIP Protocol Control	Disable T	🕑 Use	MAC Address			
		Index	Matched MAC Ad	dress	given IP Ad	dress
		0	00 : AA : 11 : BB :	22 : CC		
		1	00 : AA : 22 : BB :	33 : DD		
		2	00:BB:CC:EE	: DD : 10)	
		3	00:00:00:EE	: IU:AA BB·CC	N	
			00.11.22.00.	00.00		
						-
		MAC A	Address :	:		
			Add Delete	Edit	Cancel	
		0K				

Nadat de DrayTek weer is opgestart kunt u een PC/Server aansluiten op elke LAN poort van de DrayTek. Wanneer het MAC-adres van deze PC/Server overeenkomt met de Index lijstje zal er een publiek IP-adres aan deze MAC-adres worden toegekend.

6

IP Routing Usage (specifieke LAN poort)

U hebt in dit geval ook de mogelijkheid om uw publieke IP-subnet te koppelen aan een specifieke LAN poort. Hiervoor dient u gebruik te maken van het LAN subnet van de DrayTek. Dit LAN subnet kunt u pas gebruiken nadat u middels VLAN een scheiding hebt gemaakt in de LAN switch.

In het menu van de DrayTek gaat u naar LAN >> VLAN, hier gaat u de LAN poorten opdelen in twee verschillende VLAN groepen.

Enable	-															
	le	L	٨N		Wire	less L/	AN(2.40	GHz)	Wir	eless L	AN(5G	Hz)			VLAN Ta	g
	P1	P2	P3	P4	S SID1	S SID2	S SID3	SSID4	S SID1	S SID2	S SID3	S SID4	Subnet	Enable	VID	Priority
VLAN0													LAN 1 🔻		0	0 🔻
/LAN1		1											LAN 2 🔻		0	0 •
/LAN2							1				•		LAN 3 🔻		0	0 🔻
/LAN3				1								-	LAN 4 🔻		0	0 🔻
/LAN4													LAN 1 🔻		0	0 🔻
LAN5													LAN 1 🔻		0	0 🔻
LAN6													LAN 1 🔻		0	0 •
LAN7													LAN 1 🔻		0	0 •
/LAN8													LAN 1 🔻		0	0 •
VLAN9													LAN 1 🔻		0	0 🔻
LAN10													LAN 1 🔻		0	0 •
LAN11													LAN 1 🔻		0	0 🔻
LAN12													LAN 1 🔻		0	0 •
LAN13													LAN 1 🔻		0	0 •
LAN14													LAN 1 🔻		0	0 •
LAN15													LAN 1 V		0	0 •

Note:

1. For each VLAN row, selecting Enable VLAN Tag will apply the associated VID to the selected wired LAN port.

2. Wireless LAN traffic is always untagged, but the SSID is still a member of the selected VLAN (group).

3. Each VID must be unique.

Clear Cancel	Clear	OK
--------------	-------	----



We zorgen er in dit geval voor dat LAN poorten 1 t/m 4 in het resp.LAN1 ,2,3 en 4 LAN Subnet vallen.

LAN >> VLAN Configuration ⚠ The subnet setting has been changed, you could disable the following checkboxes if you don't want to enable the subnet yet. 🕑 LAN 2 🕑 LAN 3 🕑 LAN 4 Or you can also click on the following link LAN >> General Setup to setup details for subnets. OK

Klik op OK om de instellingen op te slaan, de DrayTek zal een herstart nodig hebben.

Vervolgens kunt u bij LAN General Setup kiezen welk LAN subnet u wilt gebruiken voor uw IP Routed Subnet. Hierbij is enkel LAN1 niet mogelijk, dit is en blijft een geNAT subnet. In ons voorbeeld configureren wij LAN subnet 2 als IP Routed Subnet. Klik op de Details Page van LAN2.

LAN >> General Setup					
General Setup					
Index	Enable	DHCP	IP Address		
LAN 1	V	V	192.168.1.1	Details Page	IPv6
LAN 2			192.168.2.1	Details Page	IPv6
LAN 3			192.168.3.1	Details Page	IPv6
LAN 4			192.168.4.1	Details Page	IPv6
LAN 5			192.168.5.1	Details Page	IPv6
LAN 6		×.	192.168.6.1	Details Page	IPv6
LAN 7			192.168.7.1	Details Page	IPv6
LAN 8		A.	192.168.8.1	Details Page	IPv6
DMZ Port			192.168.254.1	Details Page	IPv6
IP Routed Subnet		A	192.168.0.1	Details Page	
DHCP Server Option					



Bij het configureren van LAN2 zijn onderstaande instellingen van belang:

Enable:	Vink Enable aan om het LAN profiel te activeren.
For Routing Usage:	Aangezien het hier om een Routed Subnet gaat dient
	u dit profiel op For Routing Usage te zetten.
DHCP Server Configuration:	Geef hier de juiste DHCP configuratie op.
DNS Server IP Address:	Geef hier de juiste DNS configuratie op.

LAN >> General Setup						
LAN 2 Ethernet TCP / IP a	and DHCP Setup		LAN 2 IPv6 Setup			
Network Configuration Enable Disable For NAT Usage IP Address Subnet Mask	 For Routing 0 123.11.22.67 255.255.255.248 	Jsage /29 ▼	DHCP Server Configura Disable Enable S Agent Start IP Address IP Pool Counts Gateway IP Address	tion Server 123.11.22 5 123.11.22	Enable Relay 2.68 (max. 1021) 2.67]
			Lease Time Clear DHCP lease f periodically. DNS Server IP Address Primary IP Address	259200 for inactiv	e clients](s)
Secondary IP Address 1.2.3.5 Note: Change IP Address or Subnet Mask in Network Configuration will also change HA LAN2 Virtual IP to the same domain IP. OK						

De PC/Computers of servers welke u nu aansluit op LAN poort 2 zullen een publiek IPadres ontvangen.



Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2020 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

10